


## PE02 POTATORE ELETTRICO - Disegno Esploso



### PARTI DI RICAMBIO

Nr. Esploso	CODICE	DESCRIZIONE
1	PE02MR	MANOPOLA ROTANTE
2/3	PE02CP	COPERTURA DELLA BARRA DI GUIDA
4	PE02IS	IMPUGNATURA SINISTRA
5/6/7	PE02PG	PIGNONE
8/9/10/11	PE02AM	ALBERO MOTORE
12/13	PE02M	MOTORE
14/15	PE02IN	INTERRUTTORE
16	PE02S	SCHEDA ELETTRICA
17	FE08B2	BATTERIA 16.8V 2Ah
17	PE02B4	BATTERIA 16.8V 4Ah
18	PE02G	GRILLETTO
19/20	PE02PS	INTERRUTTORE DI SICUREZZA
21/22/23	PE02ID	IMPUGNATURA DESTRA
24/25/26	PE02T	TAPPO DEL SERBATOIO DELL' OLIO
24/25/26/27/28/29/30/ 31/32/33	PE02SO	SERBATOIO DELL' OLIO CON TAPPO
34	PE02GU	GUARNIZIONE
35	PE02BC	BARRA DELLA CATENA
36/37/38	PE02VR	VITE DI REGOLAZIONE
39/40	PE02PT	PROTEZIONE CATENA
41	PE02C	CATENA
	FE08CB	CARICA BATTERIA